

Gefahren für Mensch und Umwelt



- Lärmentwicklung
- Gefahr der Augenverletzung durch Schleifstaub
- Verbrennen an heißen Schleifflächen. Brandgefahr durch Schleiffunken
- Gefahr durch Schleifstaub



- Schleifverletzungen beim Abrutschen oder Auslaufen der Schleifscheibe
- Getroffen werden durch wegfliegende Teile, z.B. beim Bruch der Schleifscheibe
- Einziehen von Kleidung und/oder Haaren

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Vor Arbeitsbeginn Gerät / Maschine auf betriebssicheren Zustand überprüfen.
- Ein- und Ausschalten nur über den Geräteschalter, nicht mit dem Stecker.
- Staubmaske Gehörschutz, Schutzbrille /Visier, Schutzschuhe benutzen.
- Eng anliegende Kleidung tragen. Schmuck, z.B. Ringe, Ketten, Armbänder und Uhren ablegen. Längere Haare durch ein Haargummi, Kappe oder Haarnetz sichern.



- Gerät / Maschine beidhändig führen, „vom Körper wegarbeiten“.
- Nur Schleifmittel verwenden, die für die Maschine und den Werkstoff geeignet und zugelassen sind.
- Nur mit Absaugung arbeiten.



- Auf benachbarte Arbeitsplätze und Verkehrswege achten. Werkbank nicht beschädigen.
- Schutzhauben richtig einstellen und nicht entfernen.
- Werkstück gegen verrutschen durch Verkeilen und Klemmen sichern.



Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall

- Mängel an der Maschine und Zubehör sind umgehend an der Theke zu melden.
- Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern – Stecker ziehen.
- Schäden werden nur von fachkundigem Werkstattpersonal beseitigt.

Erste Hilfe



- Gerät / Maschine abschalten.
- Erste Hilfe leisten.
- Kleinere Verletzungen sofort steril versorgen.
- Den Thekendienst informieren.
- Eintragung in das Verbandbuch vornehmen
- Bei größeren Verletzungen ist ein Arzt aufzusuchen

Notruf: 112

Instandhaltung

- Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
- Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern.
- Maschine und Zubehör nach Arbeitsende reinigen.
- **Regelmäßige Prüfung durch eine Fachkraft.**


Bosch Exzenterschleifer GEX 125 1 AE

Behälter: graue Box

Inhalt	Anzahl	Bemerkung
Maschine	1	
OSVAC Adapter	1	
Klett - Zwischenpad	1	Immer Zwischenpad verwenden um Schleifteller zu schonen

**Bitte keine gebrauchten Schleifscheiben
in der Box lassen!**

Gefahren für Mensch und Umwelt



- Lärmentwicklung
- Gefahr der Augenverletzung durch Schleifstaub
- Verbrennen an heißen Schleifflächen. Brandgefahr durch Schleiffunken
- Gefahr durch Schleifstaub
- Schleifverletzungen beim Abrutschen oder Auslaufen der Schleifscheibe
- Getroffen werden durch wegfliegende Teile, z.B. beim Bruch der Schleifscheibe
- Einziehen von Kleidung und/oder Haaren

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Vor Arbeitsbeginn Gerät / Maschine auf betriebssicheren Zustand überprüfen.
- Ein- und Ausschalten nur über den Geräteschalter, nicht mit dem Stecker.
- Staubmaske Gehörschutz. Schutzbrille /Visier, Schutzschuhe benutzen.
- Eng anliegende Kleidung tragen. Schmuck, z.B. Ringe, Ketten, Armbänder und Uhren ablegen. Längere Haare durch ein Haargummi, Kappe oder Haarnetz sichern.
- Gerät / Maschine beidhändig führen, „vom Körper wegarbeiten“.
- Nur Schleifmittel verwenden, die für die Maschine und den Werkstoff geeignet und zugelassen sind.
- Nur mit Absaugung arbeiten.
- Auf benachbarte Arbeitsplätze und Verkehrswege achten. Werkbank nicht beschädigen.
- Schutzhauben richtig einstellen und nicht entfernen.
- Werkstück gegen verrutschen durch Verkeilen und Klemmen sichern.



Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall

- Mängel an der Maschine und Zubehör sind umgehend an der Theke zu melden.
- Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern – Stecker ziehen.
- Schäden werden nur von fachkundigem Werkstattpersonal beseitigt.

Erste Hilfe



- Gerät / Maschine abschalten.
- Erste Hilfe leisten.
- Kleinere Verletzungen sofort steril versorgen.
- Den Thekendienst informieren.
- Eintragung in das Verbandsbuch vornehmen
- Bei größeren Verletzungen ist ein Arzt aufzusuchen

Notruf: 112

Instandhaltung

- Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
- Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern.
- Maschine und Zubehör nach Arbeitsende reinigen.
- **Regelmäßige Prüfung durch eine Fachkraft.**